



RAYCHEM

HWAT-ECO-GF

ELECTRONIC CONTROL UNIT
FOR SAFE AND EFFICIENT OPERATION OF
HWAT-R2 SELF-REGULATING HEATING CABLE

MODULATEUR DE PUISSANCE
ÉLECTRONIQUE POUR UNE UTILISATION
ÉCONOMIQUE DES RUBANS HWAT-R2

CONTENTS

EN

1	Product overview	4
2	Installation instructions	5
3	Installation Notes	10
4	Operation	12
5	Program Settings	16
6	Technical Specifications	16
7	Appendix	20

FR

1	Aperçu du produit	4
2	Directives d'installation	5
3	Notes d'installation	22
4	Fonctionnement	24
5	Réglages du programme	28
6	Spécifications techniques	28
7	Annexe	32

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

WARNING: FIRE AND SHOCK HAZARD


nVent RAYCHEM HWAT Systems must be installed correctly to ensure proper operation and to prevent shock and fire. Read these important warnings and carefully follow all the installation instructions.

To minimize the danger of fire from sustained electrical arcing if the heating cable is damaged or improperly installed, and to comply with nVent requirements, agency certifications, and national electrical codes, ground-fault equipment protection has been built into the HWAT-ECO-GF controller and must be used on each heating cable branch circuit. Arcing may not be stopped by conventional circuit breakers. Approvals and performance are based on the use of nVent parts only. Do not substitute parts or use vinyl electrical tape. Bus wires will short if they contact each other. Keep bus wires separated.

Connection kits and heating cable ends must be kept dry before and during installation. The black heating cable core is conductive and can short. They must be properly insulated and kept dry.

Damaged bus wires can overheat or short. Do not break bus wire strands when preparing the cable for connection. Damaged heating cable can cause electrical arcing or fire. Do not use metal attachments such as pipe straps or tie wire. Use only nVent approved tapes and cable ties to secure the cable to the pipe.

Do not attempt to repair or energize damaged cable. Remove damaged cable at once and replace with a new length using the nVent RAYCHEM RayClic-S splice kit. Replace damaged connection kits. Use only fire-resistant insulation which is compatible with the application and the maximum exposure temperature of the system to be traced.



MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

AVERTISSEMENT: RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOCS


Les systèmes nVent RAYCHEM HWAT doivent être installés correctement pour assurer un fonctionnement approprié et pour éviter les risques d'incendie ou de chocs électriques. Lisez attentivement les mises en garde suivantes et suivez les instructions d'installation.

Pour minimiser le danger d'incendie causé par un arc électrique entretenu, si le câble chauffant est endommagé ou mal installé, et pour respecter les exigences de nVent, des organismes d'homologation et celles du code national de l'électricité, il est impératif d'utiliser une protection par disjoncteur différentiel sur chaque régulateur HWAT-ECO-GF et sur chaque circuit alimentant un câble chauffant. Un disjoncteur ordinaire peut ne pas être assez sensible pour prévenir les arcs continus. Les homologations et le rendement reposent uniquement sur le recours à des pièces nVent. Ne substituez pas de pièces ou n'utilisez pas de ruban électrique en vinyle. Les fils omnibus peuvent être court-circuités s'ils se touchent. Tenez les fils omnibus éloignés les uns des autres.

Les trousse de connexion et les terminaisons des câbles chauffants doivent être tenues au sec avant et pendant l'installation. Le noyau du câble chauffant noir est conducteur et peut occasionner des court-circuits. Il est nécessaire d'isoler adéquatement les câbles et de les tenir au sec.


Les fils omnibus endommagés peuvent surchauffer et occasionner des court-circuits. Portez attention pour ne pas casser les brins du fil omnibus lors de la préparation du câble aux fins de raccordement. Un câble chauffant endommagé peut provoquer des chocs électriques, des arcs et des incendies. N'utilisez pas de pièces de fixation métalliques, par exemple des courroies ou des fils d'attache. N'utilisez que des rubans et des attaches approuvés par nVent pour attacher le câble au tuyau.

N'essayez pas de réparer ni de brancher un câble chauffant endommagé. Retirez-le immédiatement et remplacez-le par un neuf à l'aide de la trousse d'épaisseur nVent RAYCHEM RayClic-S. Remplacez les trousse de connexion endommagées. N'utilisez qu'un isolant ignifuge compatible avec l'application et avec la température d'exposition maximale du système à installer.




1. PRODUCT OVERVIEW

A



B




C


	1x	1x	1x
	2x M25; 2x M20	1x	1x
	1x	2x 2x	1x
	PCN: 1244-020365	PCN: 1244-015847	

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS


1A




1B



2




3




4




5




6




25




7




8




9




10




11




12



13



14



MAX C30A CB : ON

3. INSTALLATION NOTES

3.1. Use of the Manual

This manual covers the installation and operation of the nVent RAYCHEM HWAT-ECO-GF controller and must be used with the following additional documents: HWAT System Product and Selection Design Guide (H57538) HWAT System Installation and Operation Manual (H57548).

IMPORTANT: For the nVent warranty and agency approvals to apply, the instructions included in this manual and product packages must be followed.

WARNING: For over voltage protection (e.g. in case of thunderstorm) we recommend the use of an external over voltage protection device.

Care and maintenance

Clean the HWAT-ECO-GF with a soft damp cloth only, do not use any solvents. Do not pour water directly on the device. Do not use a water hose or a high pressure cleaner.

Pre-Installation testing

Prior to installing the HWAT-ECO-GF controller, perform the insulation resistance (Megger) test and circuit length verification (Capacitance) test on the heating cable as detailed in the HWAT System Installation and Operation Manual (H57548).

Installing the controller

Install the controller in an indoor, dry, clean, accessible location. If using the optional pipe temperature sensor, make sure you install the controller within 328 ft (100 m) of where you want to monitor the pipe temperature.

Opening the controller

WARNING: To prevent shock, always switch off the power supply (circuit breaker) before opening the controller.

The HWAT-ECO-GF has a removable front cover. Both the cover and the box have electronic parts and are connected to each other by an Ethernet cable. First unscrew the four screws in the cover.

3.2. Description

The HWAT-ECO-GF control unit has been developed for operation with the self-regulating heating cables: nVent RAYCHEM HWAT-R2.

The hot water temperature maintenance system is a comfort system providing instant hot water at the tap. A self-regulating heating cable is positioned on the pipe and compensates for any temperature loss of the warm water.

The HWAT-ECO-GF control control unit combines the following features:

- The operating temperature of the heating cable can be limited to a desired temperature. Combined with the integrated "power off" timer function, this offers important energy savings.
- Energy can be saved upon activation of the "trace boiler" function and installation of the boiler sensor. The maintain temperature of the heating cable will automatically be lowered in case the boiler temperature is reduced, preventing the heating cable from using too much energy for heating the water in the pipes.
- On larger and more complex domestic hot water systems, the HWAT-ECO-GF controller can be delivered in different prefabricated panels, depending on the quantity of heating circuits (3, 6, 9).
- An alarm terminal makes remote reading of errors possible.
- A pipe sensor (to be ordered separately) can be installed as reference point to track and monitor pipe temperature in a large hot water distribution networks.
- The unit can be pre-programmed in power-off mode by external power bank (to be ordered separately) connected via A-A-USB cable and USB connection.
- Built-in ground fault protection

3.3. Technical data

Product specification	Only for HWAT-R2 heating cables
Electrical properties	
Supply voltage	208/240/277 VAC , 50/60 Hz
Internal power consumption	2.5 W max

Output relay switching capacity (heating cable)	30A @ 208/240/277 Vac +/-10%, 60Hz (UL cert: 24A @ 208/240/277 Vac +/-10%, 60Hz)												
Power supply terminals	3 x 6 mm ² max./10 AWG												
Heating cable terminals	3 x 6 mm ² max./10 AWG												
Alarm terminals	3 x 1,5 mm ² max./16 AWG												
Sensor terminal - Boiler	2 x 1,5 mm ² max./16 AWG												
Sensor terminal - Pipe	2 x 1,5 mm ² max./16 AWG												
Alarm relay	Single pole double throw relay, volt-free, rating 1 A/30 VDC 0,5 A/125 VAC, Max.: 60 VDC/125 VAC												
Circuit breaker	Max. C30A - 30 mA ground-fault protection is built into the HWAT-ECO-GF												
Real time clock	Automatic daylight savings time time and Leap year correction												
Clock backup	10 days												
Clock accuracy	A variation of ± 10 minutes per year is possible												
Settings	All settings are stored in non-volatile memory												
Ambient exposure temperature	40°F (5°C) to 105°F (40°C)												
Maintain temperature setpoint	105°F (40°C) to 140°F (60°C)												
Pre-programs	7 built-in building specific programs, can be edited, in 24 time blocks; of the following program settings: Off, Economy, Maintain and Heat-Up cycle												
Enclosure													
Material	Polycarbonate												
Dimensions	210 mm x 90 mm x 85 mm / 8.26"x 3.5" x 3.34"												
Ingress protection class	TYPE 12 – indoor use only												
Weight	1050g/2.3lbs												
Mounting	DIN-Rail mountable 35 mm												
Entries	Two each-1/2 in conduit entries Cable gland 3-hole grommet; Maximum cable size -2 wire: 20 AWG (0,5 mm ²)												
Storage temperature	-4°F (-20°C) to 105°F (40°C)												
Flammability class	D category (DIN EN 60730/VDE 0631-1)												
Sensor													
Temperature sensor type	Standard Thermistor NTC 2,0 KOHM at 77°F (25°C), 2 wires												
Sensor tip dimensions	Ø 0.2" (5 mm) ; length 0.8"(20 mm)												
Sensor cable length	10ft (3 m) cable extension up to 328 ft (100m) / 2 x 16 AWG												
Sensor temperature range	32°F (0°C) to 194°F (90°C)												
Sensor data	<table border="1"> <tr> <td>104 °F</td> <td>1211 Ω</td> </tr> <tr> <td>113 °F</td> <td>1033 Ω</td> </tr> <tr> <td>122 °F</td> <td>885 Ω</td> </tr> <tr> <td>131 °F</td> <td>762 Ω</td> </tr> <tr> <td>140 °F</td> <td>658 Ω</td> </tr> <tr> <td>149 °F</td> <td>571 Ω</td> </tr> </table>	104 °F	1211 Ω	113 °F	1033 Ω	122 °F	885 Ω	131 °F	762 Ω	140 °F	658 Ω	149 °F	571 Ω
104 °F	1211 Ω												
113 °F	1033 Ω												
122 °F	885 Ω												
131 °F	762 Ω												
140 °F	658 Ω												
149 °F	571 Ω												
Approval													
Approval / Electromagnetic	c-UL-us, ROHS, WEEE Electromagnetic Compatibility (EMC) Complies to EN 5014-1 for emission and EN 50730-1 for immunity												
Preset key lock pass code	3000												

4. OPERATION

The HWAT-ECO-GF has a resistive touchscreen user interface:
 The unit will go in dim mode after 2 minutes with no interaction.
 The unit will switch to the main screen after 2 minutes of no-interaction on the parameter input screens.

4.1 Quick install

When the unit is powered up for the first time, a quick setup must be executed before the unit is ready to start. The Quick start helps to set all important settings, the unit will go in main screen mode automatically when done. Quick start is sufficient for normal operations. More settings are available in the Setup menu for special installation conditions.

4.2. Program start

Quick start	Language selection	Select your language from the language menu.
	Connection check	The unit is automatically executing a connection check. It will check the heating cable connection, boiler sensor and pipe sensor connection. A connection of the unit to an external relay needs to be confirmed by the user. Boiler sensor and pipe sensor are optional connections. If connected, they will automatically switch on. Fine-tune the sensor inputs in the parameter settings. The unit also operates in mode without sensors.
	Country selection	Select a country and Voltage range (US) in this menu. Your selection will define the default values for time format, pipe diameter and insulation thickness.
	Date input	Use the up/down arrow keys to select the year.
	Time input	Use the up/down arrow keys to set the hour and minute.
	Building type program	The HWAT-ECO-GF has 7 default timer programs. Select a program by tapping on the corresponding box (box will turn red).
	Select cable type	Select the installed HWAT heating cable.
Plumbing settings		Default values are set for selected plumbing set values. Change the default values by clicking on the arrow sign for each value and enter a new value.
	Heating cable selection	Select the type of cable used in your installation HWAT-R2.
	Pipe diameter	Selection range 1/2" (DN 15) up to 4" (DN 100)
	Ambient temperature	The ambient temperature is the temperature inside the room where the heating cable is installed. Use the +/- keys to select a temperature from 50°F (10°C) to 77°F (25°C). Clicking on the "back" icon will store the value and show it in plumbing settings. Range: from 50°F (10°C) to 86°F (30°C).
	Maintain temperature	The maintain temperature is the water temperature that you set for normal use. The minimum temperature is 98°F (37°C) or the economy temperature, whichever is higher. The maximum temperature depends on cable type, pipe thickness, insulation thickness and ambient temperature.

	Economy temperature	The economy temperature is the water temperature for periods in which the amount of hot water used is low (at night) or high (peak period). Select the temperature using the +/- keys. The minimum temperature is 98°F (37°C) for use in environments such as schools, and 106°F (41°C) in the Apartments program. The maximum temperature is the selected maintain temperature.
Test program start		The test program runs for 30 minutes, during which all parameters will be ignored to check heating cable and connection on site. You can stop the test program at any time.

MAIN SCREEN

The screenshot shows the 'HOT WATER MAINTENANCE' screen. At the top, there is a warning icon and the time '02:14 p.m.'. The main display is divided into three sections: a red area showing 'NOW 131°F MAINTAIN TEMP', a grey area showing 'NEXT 131°F ECONOMY TEMP AT 05:00 p.m.', and a white area showing 'BOILER 140°F' with a boiler icon.

Contains 3 areas:

1. Actual Maintain temperature (red area)
2. Next event temperature (grey area)
3. Hot water storage temperature (white area- if boiler sensor is connected and active)

Additional icons for settings, relay (ON/OFF), key lock or warning will be displayed. When Lock is "on" a password is needed to access the parameter menus.

After the correct 4 number password is entered, each parameter in the setup can be changed. The unit locks again after a 10 min. time out (no keys pressed).

SETTINGS

	SETTING	14 : 17
	SYSTEM INFO, RESET, SERVICE, TEST,...	>
	HEATING CABLE & PIPE CABLE TYPE, PIPE DAJIMETER,...	>
	GENERAL SETTINGS COUNTRY, LANGUAGES, UNITS,...	>
	WATER TEMP. & PROGRAM APPARTMENT, MAINTAIN, ECONOMY,....	>

SYSTEM

←	SYSTEM	14 : 17
	INFO	>
	TEST PROGRAM	>
	RESET	>
	SERVICE	>
	STATUS	>

Info General info about the unit, name, commissioning date, firmware version, nVent contact info per country.

Test program	The test program runs for 30 minutes, during which all parameters will be ignored to check the heating cable and the connection on site. You can stop the test program at any time.
Reset	Select "Yes" to activate the Quick install menu and return all settings to factory settings. Quick start process restarts automatically.
Service	Access for nVent SERVICE TEAM
Status	Info on current status of the control unit: Pipe temperature Boiler temperature Maintain temperature Supply voltage Duty cycle Power output Max power output Load current
Key lock	When key lock is "On", the setup and timer menus are protected by password. To unlock the unit, enter the predefined password (3000). The unit will automatically lock itself after 10 mins of inactivity or when Lock "on" key is pressed. To deactivate the Key lock, press "OFF".

HEATING CABLE & PIPE

← HEATING CABLE & PIPE		14 : 17
SELECT CABLE TYPE	HWAT-R2	>
SELECT PIPE DIAMETER	DN 25	>
SELECT INSULATION THICKNESS	40 MM	>
SELECT AMBIENT TEMPERATURE	20 °C	>
SELECT BOILER SENSOR	ON	>
SELECT BOILER CUT-OFF TEMPS.	35/85 °C	>

Selection of parameters	Every parameter line shows the actual value /attribute for each parameter.
HWAT cable	Select the type of cable used in your installation (HWAT-R2).
Pipe diameter	Set the pipe diameter. You can change the value from 1/2" (DN 15) up to 4" (DN 100)
Insulation thickness	Set the insulation thickness. You can change the value from 0,35" to 5,30" (9mm to 130 mm) with the pipe diameter as the limiting value.
Boiler sensor	Activate/deactivate a connected boiler sensor by clicking on ON/OFF. The external temperature sensor measures the boiler temperature. The trace boiler setting is included to ensure that the heating cable temperature does not exceed the boiler temperature. The HWAT-ECO-GF memorizes the highest measured temperature over the last 24 hours. If the boiler temperature is too low, the maximum temperature is lowered to the boiler temperature minus the trace temperature. In this case the green trace boiler LED will be on.
Boiler low temperature limit	You can determine the low temperature limit. If the boiler temperature reaches this value, the unit will switch off the heating system in order to fulfil hygienic requirements and avoid energy waste.
Boiler high temperature limit	You can determine the high temperature limit. If this value is reached the unit will switch off the heating system to avoid scalding.

Pipe sensor	Activate/deactivate a connected pipe sensor by pressing ON/OFF. The pipe sensor monitors the pipe temperature and needs to be installed close to the furthest point in the pipe distribution network.
Pipe sensor low temperature limit	You can determine the low temperature limit. When the value is reached a warning will appear on the screen but will not interrupt the unit's functioning. The info status screen will show the actual pipe temperature.
Pipe sensor high temperature limit	You can determine the high temperature limit. A warning will appear on the screen when the value is reached but will not interrupt the unit's functioning.

GENERAL SETTINGS

←	GENERAL SETTING	14 : 17
SELECT LANGUAGE	ENGLISH	>
SELECT COUNTRY	UNITED STATES	>
SELECT DATE	01.10.2017	>
SELECT TIME	14 : 17	>
SELECT ALARM	OFF	>
SELECT SAVING TIME	ON	>

Language	Choose your language from the language menu.
Country	Select a country in this menu. Your selection defines the default values used for time format, pipe diameter and insulation thickness.
Units of Measure	Choose your desired units of measure Metric (mm, °C) or Imperial (in, °F)
Date	Use the up/down arrow keys to select the year. After a power break of more than 10 days you need to re-enter the date.
Time	Use up/down arrow keys to set hour and minute. After a power break of more than 10 days you need to re-enter the time.
Alarm	An alarm will go off inside the unit indicating an error condition. Activate/deactivate the alarm by pressing ON/OFF. Note: Alarm messages and an alarm signal will be created any time in case of a malfunction.

Water Temp. & Programming

←	WATER TEMP. & PROGRAM	14 : 17
SELECT WATER TEMPERATURE	131°F/122°F	>
SELECT PROGRAM	HOTEL	>
PROGRAM TIMER		>

Maintain / Economy temperature	The maintain temperature is the water temperature that you set for normal use. The minimum temperature is 98°F/37°C or the economy temperature, whichever is higher. The maximum temperature depends on cable type, pipe thickness, insulation thickness and ambient temperature. The economy temperature is the water temperature for periods in which the amount of hot water used is low (at night) or high (peak period). Select the temperature using the + / - keys. The minimum temperature is 98°F/37°C for use in environments such as schools, and 105°F/41°C in the Apartments program. The maximum temperature is the selected maintain temperature.
--------------------------------	--

Building type program The HWAT-ECO-GF has 7 default timer programs. Select by tapping on the program of choice (box will turn red). See figure xx for the schedule of each program. The building program reflects the tapping profiles.

Timer schedule Graphically program the Timer in 1 hour time blocks. You can set a block to OFF, Economy temp, Maintain temp, or HEAT-UP*



(*HEAT-UP=100% power, only when using the HWAT-R2 cable. This is the legionella prevention mode and it is not pre-programmed. Activate this preferably during night hours to minimize risk of scalding. Use the modes button to overwrite the timer schedule. Select a temperature mode to assign to the time block of choice.

5. PARAMETER SETTINGS (default)

Language	English
Country	Not pre-defined; to be selected
Date	01/01/2017 or last saved date
Time	00:00; or last saved time
Building program	Not pre-defined; to be selected
Heating cable type	Not pre-defined/ to be selected
Pipe diameter	1" (DN 25)
Insulation thickness	31.18"
Ambient temperature	68°F / 20°C
Maintain temperature	131°F / 55°C
Economy temperature	122°F / 50°C
Low temperature limit	104°F / 40°C
High temperature limit	150°F / 65°C
Low temperature alarm	OFF
High temperature alarm	ON
Alarm sound	ON
Key lock	OFF

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

6.1. Building program schedule

Apartments Weekday & Weekend

← **APARTMENT WEEKDAY** 09:31

OFF

ECONOMY

MAINTAIN

HEAT-UP
MON

TIME IN HOUR

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hospital Weekday & Weekend

← HOSPITAL WEEKDAY 10:30

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Hotel Weekday & Weekend

← HOTEL WEEKDAY 10:29

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Nursing home Weekday & Weekend

← NURSING HOME WEEKDAY 10:31

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Office Weekday

← OFFICE WEEKDAY 10:29

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Office

Weekend

← OFFICE WEEKEND 10:29

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Prison

← PRISON WEEKDAY 10:30

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Sport center

Weekday & Weekend

← SPORT CENTER WEEKDAY 10:29

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Constant mode

← CONSTANT WEEKDAY 10:31

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23


6.2. Error/Alarms and Troubleshooting

Error No.	Warning message	Possible causes	Corrective actions
E:1	CHECK BOILER	Hotwater storage temperature decreases by 5K vs. maintain temperature	Connect sensor to HWAT-ECO-GF or set program water heater sensor to OFF. Check sensor connections. Replace sensor.
E:2.1	BOILER SENSOR OPEN	Sensor not connected or broken	See E.1.
E:2.2	BOILER SENSOR SHORT	Sensor short	See E.1.
E:2.3	PIPE SENSOR OPEN	Sensor not connected or broken	See E.1.
E:2.4	PIPE SENSOR SHORT	Sensor short	See E.1.
E:3.1	PIPE TEMP HIGH	Water pipe temperature too high if Temperature sensor is higher than the maximum exposure temperature of the HWAT cable: HWAT-R2 (185°F/ 85°C) Water heater sensor failure Sensor has not been installed Sensor or sensor cable defect (only when water heater sensor "On" is selected)	Check Sensor and Boiler temperature
E:3.2	BOILER TEMP HIGH	Water heater temperature too high if Temperature sensor is higher than the maximum exposure temperature of the HWAT cable: HWAT-R2 (185°F/85°C)	Check Sensor and Boiler temperature
E:4.1	BOILER TEMP LOW	Water heater temperature is lower than maintain temperature set point of the HWAT-ECO-GF	Check water heater temperature (also indicated in INFO of HWAT-ECO-GF menu). Check maintain temperature setting at HWAT-ECO-GF. Check temperature sensor mounting
E:4.2	PIPE TEMP LOW	Water heater temperature is lower than maintain temperature set point of the HWAT-ECO-GF	Check water heater temperature (also indicated in INFO of HWAT-ECO-GF menu). Check maintain temperature setting at HWAT-ECO-GF. Check temperature sensor mounting
E:5	HEATING CABLE DISCONNECT	Low or no current alarm No current measured when the circuit should be on.	Confirm that heating cable is connected to the controller.
E:6.x	INTERNAL ERROR	Internal Error	Disconnect HWAT-ECO-GF controller and replace unit.
E:7	GROUND FAULT	There is a leakage of current to ground	Reset the GFCI If GFCI is tripping, check heating cable
E:8	PLAUSIBILITY CHECK		Check parameter settings
E:9	Time and ANNUAL TIME VERIFICATION	No power supplied during prolonged period of time (~30 days). Clock reset to default "0.00.0000 00:00" displays	Set date and time.


Error No.	Warning message	Possible causes	Corrective actions
	Water temperature too low	Water heating cable temperature is too low Installed heating cable is different from the program selected Insulation thickness deviates from the required insulation thickness. The ambient temperature value entered is too high	Check water heater temperature and timer program. Change heating cable type in HWAT-ECO-GF (can only be done in Quick start). See 3.1.3. Adjust power correction factor. See 3.3.1.4. Change value of ambient temperature. See 3.1.5.
	Water temperature too high	Water heating cable temperature is too high Insulation thickness deviates from the required insulation thickness The ambient temperature value entered is too low	Change heating cable type in HWAT-ECO-GF (can only be done in Quick start). See 3.1.3. Adjust power correction factor. See 3.1.4. Change value of ambient temperature. See 3.1.5.
	Cannot access programming Mode and parameter settings	Controller is password protected	Enter your 4-digit password. If you forgot your password, enter the backup password (3000) to unlock the controller. See key lock

Appendix

Sensor position



Electrical Scheme



3. NOTES D'INSTALLATION

3.1. Utilisation du manuel

Le présent guide couvre l'installation et l'utilisation du régulateur nVent RAYCHEM HWAT-ECO-GF. Il doit être utilisé de concert avec les documents suivants : Guide de conception et de sélection des produits HWAT (H57538)
Guide d'utilisation et d'installation du système HWAT (H57548)

IMPORTANT : Pour que la garantie de nVent et les homologations des agences s'appliquent, les instructions fournies dans ce manuel, y compris les produits et ensembles, doivent être suivies.

AVERTISSEMENT : Pour une protection contre les surtensions (p. ex. en cas d'orage), nous recommandons l'utilisation d'un appareil externe de protection contre la surtension.

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil HWAT-ECO-GF avec un chiffon doux humide seulement; n'utilisez pas de solvants. Ne versez pas l'eau directement sur l'appareil. N'utilisez pas un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.

Essais avant l'installation

Avant d'installer le régulateur HWAT-ECO-GF, effectuez l'essai de résistance de l'isolation (Megger) et la vérification de la longueur du circuit (capacitance) sur le câble chauffant de la façon décrite dans le Guide d'utilisation et d'installation du système HWAT (H57548).

Installation du régulateur

Installez le régulateur à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et accessible. Si vous utilisez le capteur de température de tuyau en option, assurez-vous d'installer le régulateur à moins de 328 pi (100 m) de l'endroit où vous désirez surveiller la température de tuyau.

Ouverture du régulateur

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de chocs, toujours mettre hors tension l'alimentation (disjoncteur) avant d'ouvrir le régulateur.

L'appareil HWAT-ECO-GF est doté d'un couvercle avant amovible. Le couvercle et le boîtier présentent des parties électroniques et sont reliés entre eux par un câble de connexion Ethernet. Dévissez d'abord les quatre vis fixant le couvercle.

3.2. Description

Le régulateur HWAT-ECO-GF a été développé pour fonctionner avec les câbles chauffants autorégulés nVent RAYCHEM HWAT-R2.

Le système de maintien en température d'eau chaude offre le confort d'un débit d'eau chaude instantané, dès l'ouverture du robinet. Un câble chauffant autorégulé est placé sur le tuyau et compense toute perte de température de l'eau chaude.

Le régulateur HWAT-ECO-GF présente les caractéristiques suivantes :

- La température de fonctionnement du câble chauffant peut être limitée à la température souhaitée. Combiné à un programmeur intégré qui met le système hors tension, ce dispositif permet d'importantes économies d'énergie.
- On économise également de l'énergie en activant la fonction « Suivre la température de la chaudière » et en installant un capteur de sortie de chaudière. La température de maintien du câble chauffant diminue automatiquement si la température est réduite au niveau de la chaudière. Ceci permet d'éviter que le câble ne consomme trop d'énergie pour chauffer l'eau dans les tuyaux.
- Sur les circuits d'eau chaude de plus grande importance ou plus complexes, le régulateur HWAT-ECO-GF peut être livré en différents panneaux préfabriqués, en fonction du nombre de circuits de chauffage (3, 6 ou 9).
- Un terminal d'alarme permet la surveillance à distance des éventuelles erreurs.
- Un capteur de température de tuyau supplémentaire (à commander séparément) peut être installé comme point de référence pour suivre et surveiller la température du tuyau dans un grand réseau de distribution d'eau chaude.
- L'appareil peut être pré-programmé en mode hors tension, au moyen d'un chargeur externe (à commander séparément) relié par un câble A-A-USB et une connexion USB.
- Protection par disjoncteur différentiel intégré

3.3. Données techniques

Spécifications du produit	Câbles de chauffage HWAT-R2 seulement													
Propriétés électriques														
Tension d'alimentation	208/240/277 V c.a., 50/60 Hz													
Consommation d'énergie	2,5 W max													
Relais de sortie d'alimentation (câble chauffant)	30 A à 208/240/277 +/-10% V c.a.; 60 Hz; (Homologation UL : 24 A à 208/240/277 +/-10 % V c.a.; 60 Hz)													
Bornes de tension d'alimentation	3 x 6 mm ² max./10 AWG													
Bornes de câble chauffant	3 x 6 mm ² max./10 AWG													
Bornes d'alarme	3 x 1,5 mm ² max./16 AWG													
Borne de capteur – Chaudière	2 x 1,5 mm ² max./16 AWG													
Borne de capteur – Tuyau	2 x 1,5 mm ² max./16 AWG													
Relais d'alarme	Relais unipolaires à deux directions, sans potentiel, calibre 1 A/30 V c.c. 0,5 A/125 V c.a., Max.: 60 VDC/125 VAC													
Disjoncteur	Max. C30A - Une protection par disjoncteur différentiel de 30 mA est intégrée au système HWAT-ECO-GF													
Horloge en temps réel	Correction automatique d'heure d'été/hiver et d'année bissextile													
Sauvegarde de l'horloge	10 jours													
Précision de l'horloge	Une variation de ± 10 minutes par an est possible													
Réglages	Tous les réglages sont sauvegardés dans une mémoire non volatile													
Température d'exposition ambiante	40 °F (5 °C) à 105 °F (40 °C)													
Maintien en température	105 °F (40 °C) à 140 °F (60 °C)													
Pré-programmation	7 programmes spécifiques selon le type de bâtiment peuvent être modifiés par blocs de 24 heures; réglages du programme : Arrêt, Économie, Température de maintien et Montée en température													
Boîtier														
Matériel	Polycarbonate													
Dimensions	210 mm x 90 mm x 85 mm / 8,26 po x 3,5 po x 3,34 po													
Classe de protection contre l'entrée d'eau	TYPE 12 – usage à l'intérieur seulement													
Poids	1 050 g / 2,3 lb													
Montage	Montable sur rail DIN 35 mm													
Entrées	2 chacune - entrées de 1/2 po Passe-câble oeillet à 3 trous; diamètre maximal du câble - 2 fils : 20 AWG (0,5 mm ²)													
Température d'entreposage	-4 °F (-20 °C) à 105 °F (40 °C)													
Classe d'inflammabilité	Catégorie D (DIN EN 60730/VDE 0631-1)													
Capteur														
Type de sonde de température	Norme Thermistance NTC 2,0 KOHM à 77°F (25°C), 2 fils													
Dimensions de pointe du capteur	Diam. 0,2 po (5 mm); longueur 0,8 po (20 mm)													
Longueur de câble de capteur	10 pi (3 m) extension de câble jusqu'à 328 pi (100 m) / 2 x 16 AWG													
Plage de température de la sonde	32°F (0°C) to 194°F (90°C)													
Données du capteur	<table border="1"> <tr> <td>104 °F</td> <td>1 211 Ω</td> </tr> <tr> <td>113 °F</td> <td>1 033 Ω</td> </tr> <tr> <td>122 °F</td> <td>885 Ω</td> </tr> <tr> <td>131 °F</td> <td>762 Ω</td> </tr> <tr> <td>140 °F</td> <td>658 Ω</td> </tr> <tr> <td>149 °F</td> <td>571 Ω</td> </tr> </table>		104 °F	1 211 Ω	113 °F	1 033 Ω	122 °F	885 Ω	131 °F	762 Ω	140 °F	658 Ω	149 °F	571 Ω
104 °F	1 211 Ω													
113 °F	1 033 Ω													
122 °F	885 Ω													
131 °F	762 Ω													
140 °F	658 Ω													
149 °F	571 Ω													
Approbation														
Approbation/Électromagnétique	c-UL-us, ROHS, WEEE Compatibilité électromagnétique (CEM) Conforme EN 5014-1 pour l'émission et EN 50730-1 pour l'immunité													
Code de verrouillage du clavier programmé	3000													

4. FONCTIONNEMENT

L'appareil HWAT-ECO-GF dispose d'une interface utilisateur avec écran tactile résistif :

L'appareil passe en mode atténuation après deux minutes d'inactivité.

L'affichage de l'appareil revient à l'écran principal après deux minutes sans interaction sur les écrans d'entrée de paramètres.

4.1 Installation rapide


Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, vous devez effectuer une configuration rapide avant qu'il soit prêt à démarrer. Le démarrage rapide permet de définir tous les réglages, l'appareil passe automatiquement à l'écran principal lorsque vous avez terminé le réglage. Le démarrage rapide est suffisant pour la plupart des fonctionnements normaux. Plusieurs réglages sont disponibles dans le menu de configuration pour les conditions d'installation spéciales.

4.2. Démarrage du programme

Démarrage rapide	Sélection de langue	Sélectionnez votre langue dans le menu Language (Langue).
	Vérification de la connexion	L'appareil exécute automatiquement une vérification de connexion. Il contrôle le raccordement du câble de chauffage, du capteur de chaudière et du capteur de tuyau. Le raccordement de l'appareil à un relais externe doit être confirmé par l'utilisateur. Les raccordements de capteur de chaudière et de capteur de tuyau sont offerts en option. S'ils sont raccordés, ils s'activent automatiquement. Ajustez les entrées de capteur dans les réglages de paramètres. L'appareil fonctionne également en mode sans capteurs.
	Sélection de pays	Sélectionnez un pays et une plage de tension (É.-U.) dans ce menu. Votre sélection définit les valeurs par défaut pour le format de l'heure, le diamètre du tuyau et l'épaisseur de l'isolation.
	Entrée de la date	Utilisez les touches fléchées vers le haut/bas pour sélectionner l'année.
	Entrée de l'heure	Utilisez les touches fléchées vers le haut/bas pour régler les heures et les minutes.
	Programmation du type de bâtiment	L'appareil HWAT-ECO-GF dispose de 7 programmes de minuterie par défaut. Pour sélectionner un programme, appuyez sur la case correspondante (elle devient rouge).
	Sélectionner le type de câble	Sélectionnez le câble chauffant HWAT installé.
	Réglages de la plomberie	Les valeurs par défaut sont définies sur les valeurs de plomberie sélectionnées. Pour modifier les valeurs par défaut, cliquez sur le signe fléché pour chaque valeur et entrez une nouvelle valeur.
	Sélection du câble chauffant	Sélectionnez le type de câble utilisé dans votre installation (HWAT-R2).
	Diamètre du tuyau	Plage de sélection 1/2 po (DN 15) à 4 po (DN 100)
	Température ambiante	La température ambiante est la température à l'intérieur de la pièce où le câble chauffant est installé. Utilisez les touches +/- pour sélectionner une température comprise entre 50 °F (10 °C) et 77 °F (25 °C). Cliquez sur l'icône de retour pour mémoriser la valeur et l'afficher dans les réglages de la plomberie. Plage : 50 °F (10 °C) à 86 °F (30 °C).
	Maintien en température	Le maintien en température se rapporte à la température de l'eau que vous définissez pour un usage normal. La température minimale est de 98 °F (37 °C) ou la température du mode économie, selon la valeur la plus élevée. La température maximale dépend du type de câble, de l'épaisseur du tuyau, de l'épaisseur de l'isolation et de la température ambiante.

	Température du mode économie	La température du mode économie est la température de l'eau pour les périodes où la quantité d'eau chaude utilisée est faible (de nuit) ou élevée (période de pointe). Pour sélectionner la température, utilisez les touches +/- . La température minimale est de 98 °F (37 °C) pour un usage dans des environnements tels que les établissements scolaires et de 106°F (41 °C) en mode de programmation pour les appartements. La température maximale est la température de maintien sélectionnée.
Programme de test de démarrage		Le programme de test dure 30 minutes au cours desquelles tous les paramètres de vérification du câble chauffant et des raccordements au site seront ignorés. Vous pouvez interrompre le test à tout moment.

ÉCRAN PRINCIPAL



Comporte trois zones :

1. Température de maintien actuelle (zone rouge)
2. Prochain événement température (zone grise)
3. Température de stockage d'eau chaude (zone blanche- si le capteur de chaudière est raccordé et actif)

Des icônes supplémentaires pour les réglages, les relais (ON/OFF), le verrouillage du clavier et les avertissements s'affichent également. Quand le verrouillage est activé, un mot de passe est nécessaire pour accéder au menus des paramètres. Après que vous ayez entré le mot de passe adéquat à quatre chiffres, vous pouvez modifier chaque paramètre de la configuration. L'appareil se verrouille à nouveau après 10 minutes d'inactivité (aucune action sur le clavier).

RÉGLAGES

X	SETTING	14 : 17
	SYSTEM INFO, RESET, SERVICE, TEST....	>
	HEATING CABLE & PIPE CABLE TYPE, PIPE DAIMETER,...	>
	GENERAL SETTINGS COUNTRY, LANGUAGES, UNITS,...	>
	WATER TEMP. & PROGRAM APPARTMENT, MAINTAIN, ECONOMY,...	>

SYSTÈME

←	SYSTEM	14 : 17
	INFO	>
	TEST PROGRAM	>
	RESET	>
	SERVICE	>
	STATUS	>

Info Fournit des renseignements généraux sur l'appareil, nom, date de mise en service, version du micrologiciel, renseignements de contact de nVent par pays.

Test program (programme de test)	Le programme de test dure 30 minutes au cours desquelles tous les paramètres de vérification du câble chauffant et des raccordements au site seront ignorés. Vous pouvez interrompre le test à tout moment.
Réinitialiser	Sélectionnez « Yes » (Oui) pour activer le menu d'installation rapide et rétablir les paramètres d'usine. Le processus de démarrage rapide redémarre automatiquement.
Service	Accès pour un membre de l'ÉQUIPE DE SERVICE nVent
Statut	Renseignement sur l'état actuel du régulateur : Température du tuyau Température de la chaudière Maintien en température Tension d'alimentation Cycle de service Puissance de sortie Puissance de sortie maxi. Courant de charge
Verrouillage du clavier	Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les menus de configuration et de minuterie sont protégés par un mot de passe. Pour déverrouiller l'appareil, saisissez le mot de passe prédéfini (3000). L'appareil se verrouille automatiquement de lui-même après 10 minutes d'inactivité ou lorsque la touche d'activation de verrouillage est enfoncée. Pour désactiver le verrouillage des touches, appuyez sur la touche de désactivation de verrouillage.

CÂBLE ET TUYAU DE CHAUFFAGE

← HEATING CABLE & PIPE 14 : 17	
SELECT CABLE TYPE	HWAT-R2 >
SELECT PIPE DIAMETER	DN 25 >
SELECT INSULATION THICKNESS	40 MM >
SELECT AMBIENT TEMPERATURE	20 °C >
SELECT BOILER SENSOR	ON >
SELECT BOILER CUT-OFF TEMPS.	35/85 °C >

Sélection des paramètres	Chaque ligne de paramètre indique la valeur réelle attribuée pour chaque paramètre.
Câbles HWAT	Sélectionnez le type de câble utilisé dans votre installation (HWAT-R2).
Diamètre du tuyau	Réglez le diamètre du tuyau. Vous pouvez changer la valeur de 1/2 po (DN 15) à 4 po (DN 100).
Épaisseur d'isolation	Réglez l'épaisseur de l'isolation. Vous pouvez modifier la valeur entre 0,35 po et 5,30 po (9 mm à 130 mm) avec le diamètre du tuyau en tant que valeur seuil.
Capteur de chaudière	Pour activer ou désactiver un capteur de chaudière raccordé, cliquez sur ON/OFF (activer/désactiver). Le capteur de température extérieure mesure la température de la chaudière. Le réglage du suivi de température de la chaudière est compris pour assurer que la température du câble chauffant ne dépasse pas la température de la chaudière. L'appareil HWAT-ECO-GF mémorise la température la plus élevée mesurée au cours des dernières 24 heures. Si la température de la chaudière est trop faible, la température maximale s'abaisse à la température chaudière moins la température de suivi. Dans ce cas, la DEL verte de suivi de température de la chaudière s'allume.
Seuil de température faible de chaudière	Vous pouvez déterminer le seuil de température faible. Si la température de la chaudière atteint cette valeur, l'appareil éteint le système de chauffage afin de remplir les exigences d'hygiène et d'éviter le gaspillage d'énergie.
Seuil de température élevée de chaudière	Vous pouvez déterminer le seuil autorisé. Si cette valeur est atteinte, l'appareil éteint complètement le système de chauffage pour éviter les brûlures.
Capteur de tuyau	Pour activer ou désactiver un capteur de tuyau raccordé, appuyez sur ON/OFF (activer/désactiver). Le capteur du tuyau surveille la température du tuyau et doit être installé à proximité du point le plus éloigné dans le réseau de distribution.

Seuil de température faible du capteur de tuyau	Vous pouvez déterminer le seuil de température faible. Lorsque la valeur est atteinte, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran, mais n'interrompt pas le fonctionnement de l'appareil. L'écran d'état affiche la température du tuyau.
Seuil de température élevée du capteur de tuyau	Vous pouvez déterminer le seuil autorisé. Un avertissement s'affiche à l'écran lorsque la valeur est atteinte, mais n'interrompt pas le fonctionnement de l'appareil.

RÉGLAGES GÉNÉRAUX

←	GENERAL SETTING	14 : 17
SELECT LANGUAGE	ENGLISH	>
SELECT COUNTRY	UNITED STATES	>
SELECT DATE	01.10.2017	>
SELECT TIME	14 : 17	>
SELECT ALARM	OFF	>
SELECT SAVING TIME	ON	>

Language (Langue)	Sélectionnez votre langue dans le menu Language (Langue).
Country (Pays)	Sélectionnez un pays dans ce menu. Votre sélection définit les valeurs par défaut pour le format de l'heure, le diamètre du tuyau et l'épaisseur de l'isolation.
Unité de mesure	Sélectionnez les unités de mesure désirées Métrique (mm, °C) ou Impérial (po, °F)
Date	Utilisez les touches fléchées vers le haut/bas pour sélectionner l'année. Après une interruption d'alimentation pendant plus de 10 jours, vous devez de nouveau entrer la date.
Time (Heure)	Utilisez les touches fléchées vers le haut/bas pour régler les heures et les minutes. Après une interruption d'alimentation pendant plus de 10 jours vous devez de nouveau entrer l'heure correcte.
Alarme	Le déclenchement d'une alarme à l'intérieur de l'appareil indique une erreur. Pour activer ou désactiver une alarme, appuyez sur ON/OFF (activer/désactiver). Remarque : des messages et des signaux d'alarme se créent chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement.

Temp. de l'eau et programmation

←	WATER TEMP. & PROGRAM	14 : 17
SELECT WATER TEMPERATURE	131°F/122°F	>
SELECT PROGRAM	HOTEL	>
PROGRAM TIMER		>

Température de maintien/du mode économie	Le maintien en température se rapporte à la température de l'eau que vous définissez pour un usage normal. La température minimale est de 98 °F / 37 °C ou la température du mode économie, selon la valeur la plus élevée. La température maximale dépend du type de câble, de l'épaisseur du tuyau, de l'épaisseur de l'isolation et de la température ambiante. La température du mode économie est la température de l'eau pour les périodes où la quantité d'eau chaude utilisée est faible (de nuit) ou élevée (période de pointe). Pour sélectionner la température, utilisez les touches +/- . La température minimale est de 98 °F/37 °C pour une utilisation dans les environnements tels que les établissements scolaires et de 105 °F/41 °C en mode de programmation pour les appartements. La température maximale est la température de maintien sélectionnée.
Programmation du type de bâtiment	L'appareil HWAT-ECO-GF dispose de 7 programmes de minuterie par défaut. Pour sélectionner un programme, appuyez sur la case correspondante (elle devient rouge). Voir la figure xx pour obtenir l'horaire de chaque programme. La programmation du type de bâtiment reflète les profils de sélection.

Horaire de la
minuterie

Vous devez effectuer la programmation graphique de la minuterie en blocs horaires d'une heure.
Vous pouvez définir un bloc sur la désactivation, la température du mode économie, la température de maintien et la montée en température*



OFF



ECONOMY



MAINTAIN



HEAT-UP

(*Montée en température = 100 % de la puissance, seulement avec l'utilisation du câble HWAT-R2.) Il s'agit du mode de prévention de la légionellose et il n'est pas pré-programmé. Vous devez activer ce mode de préférence durant la nuit pour réduire le risque des brûlures.

Utilisez les boutons de mode pour écraser les enregistrements programmés. Sélectionnez un mode de température à attribuer au bloc horaire sélectionné.

5. RÉGLAGES (par défaut)

Language (Langue)	Anglais
Country (Pays)	Non défini; à sélectionner
Date	01/01/2017 ou dernière date mémorisée
Time (Heure)	00 h 00 ou dernière heure mémorisée
Building Program (Programmation du type de bâtiment)	Non défini; à sélectionner
Type de câble chauffant	Non défini/ à sélectionner
Diamètre du tuyau	1" (DN 25)
Épaisseur d'isolation	31,18 po
Température ambiante	68 °F / 20 °C
Maintien en température	131 °F / 55 °C
Température du mode économie	122 °F / 50 °C
Seuil de température faible	104 °F / 40 °C
Seuil de température élevée	150 °F / 65 °C
Alarme de température faible	Désactivé
Alarme de température élevée	Activé
Son de l'alarme	Activé
Verrouillage du clavier	Désactivé

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

6.1. Annexe – Programmation du type de bâtiment

Appartement Jour de semaine et fin de semaine

← APARTMENT WEEKDAY 09:31

OFF ECONOMY MAINTAIN HEAT-UP
MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Hôpital

Jour de semaine et fin de semaine

← HOSPITAL WEEKDAY 10:30

OFF ECONOMY MAINTAIN HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Hôtel

Jour de semaine et fin de semaine

← HOTEL WEEKDAY 10:29

OFF ECONOMY MAINTAIN HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Maison de soins infirmiers

Jour de semaine et fin de semaine

← NURSING HOME WEEKDAY 10:31

OFF ECONOMY MAINTAIN HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Bureau

Jour de semaine

← OFFICE WEEKDAY 10:29

OFF ECONOMY MAINTAIN HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Bureau

Fin de semaine

← OFFICE WEEKEND 10:29

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Prison

← PRISON WEEKDAY 10:30

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Centre sportif

Jour de semaine et fin de semaine

← SPORT CENTER WEEKDAY 10:29

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Mode constant

← CONSTANT WEEKDAY 10:31

OFF
 ECONOMY
 MAINTAIN
 HEAT-UP MON

TIME IN HOUR

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

6.2. Erreurs, alarmes et dépannage

Numéro d'erreur	Message d'avertissement	Causes probables	Actions correctives
E:1	VÉRIFIER LE CHAUFFE-EAU	La température d'entreposage de l'eau chaude baisse de 5K par rapport à la température de maintien	Raccordez le capteur à l'appareil HWAT-ECO-GF ou réglez le capteur du chauffe-eau à OFF. Vérifiez les raccordements du capteur. Remplacer le capteur.
E:2.1	CAPTEUR DE CHAUDIÈRE OUVERT	Capteur non raccordé ou brisé	Voir E.1.
E:2.2	COURT-CIRCUIT DU CAPTEUR DE CHAUDIÈRE	Court-circuit du capteur	Voir E.1.
E:2.3	CAPTEUR DE TUYAU OUVERT	Capteur non raccordé ou brisé	Voir E.1.
E:2.4	COURT-CIRCUIT DU CAPTEUR DE TUYAU	Court-circuit du capteur	Voir E.1.
E:3.1	TEMPÉRATURE DE TUYAU ÉLEVÉE	Température de tuyau trop élevée S'affiche si le capteur de température mesure une température plus élevée que la température maximale d'exposition du câble HWAT HWAT-R2 (185 °F/ 85 °C) Panne du capteur du chauffe-eau Le capteur n'a pas été installé Capteur ou câble de capteur défectueux (uniquement lorsque le capteur de chauffe-eau est activé)	Vérifier le capteur et la température de la chaudière
E:3.2	TEMPÉRATURE DE CHAUDIÈRE ÉLEVÉE	Température de chauffe-eau trop élevée S'affiche si le capteur de température mesure une température plus élevée que la température maximale d'exposition du câble HWAT : HWAT-R2 (185 °F/85 °C)	Vérifier le capteur et la température de la chaudière
E:4.1	TEMPÉRATURE DE CHAUDIÈRE FAIBLE	Le chauffe-eau est à une température inférieure à la température de maintien de consigne de l'appareil HWAT - HWAT-ECO-GF	Vérifier la température du chauffe-eau (également indiquée dans le menu INFO de l'appareil HWAT - HWAT-ECO-GF). Vérifier le réglage de la température de maintien de l'appareil HWAT - HWAT-ECO-GF. Vérifier le montage du capteur de température
E:4.2	TEMPÉRATURE DE TUYAU FAIBLE	Le chauffe-eau est à une température inférieure à la température de maintien de consigne de l'appareil HWAT - HWAT-ECO-GF	Vérifier la température du chauffe-eau (également indiquée dans le menu INFO de l'appareil HWAT - HWAT-ECO-GF). Vérifier le réglage de la température de maintien de l'appareil HWAT - HWAT-ECO-GF. Vérifier le montage du capteur de température
E:5	DÉBRANCHEMENT DU CÂBLE CHAUFFANT	Alarme de faible niveau de tension ou aucune tension Aucune tension mesurée alors que le circuit devrait être sous tension.	Confirmez que le câble chauffant est branché au régulateur.
E:6.x	ERREUR INTERNE	Erreur interne	Débrancher le régulateur HWAT-ECO-GF et le remplacer.

Numéro d'erreur	Message d'avertissement	Causes probables	Actions correctives
E:7	GROUND FAULT [DÉFAUT DE MISE À LA TERRE]	Fuite de courant à la terre	Réinitialisez le GFCI Si le GFCI se déclenche, vérifiez le câble chauffant
E:8	VÉRIFICATION DE PLAUSIBILITÉ		Vérifiez les réglages de paramètres
E:9	VÉRIFICATION DU TEMPS ET VÉRIFICATION ANNUELLE DU TEMPS	Pas d'alimentation pendant une période prolongée (~30 jours). L'horloge affiche une réinitialisation aux valeurs par défaut de « 0.00.0000 00:00 ».	Régler la date et l'heure.
	La température de l'eau est trop basse	La température du câble de chauffage de l'eau est trop faible. Le câble chauffant installé ne correspond pas au programme sélectionné. L'épaisseur de l'isolation ne correspond pas à l'épaisseur d'isolation requise. La température ambiante entrée est trop élevée.	Vérifier la température de chauffage de l'eau et la programmation de la minuterie. Changer le type de câble dans l'appareil HWAT-ECO-GF (possible seulement en mode démarrage rapide). Voir 3.1.3. Ajuster le facteur de correction de puissance. Voir 3.3.1.4. Changer la valeur de la température ambiante. Voir 3.1.5.
	Température de l'eau trop élevée	La température du câble de chauffage de l'eau est trop élevée. L'épaisseur de l'isolation ne correspond pas à l'épaisseur d'isolation requise. La température ambiante entrée est trop faible.	Changer le type de câble dans l'appareil HWAT-ECO-GF (possible seulement en mode démarrage rapide). Voir 3.1.3. Ajuster le facteur de correction de puissance. Voir 3.1.4. Changer la valeur de la température ambiante. Voir 3.1.5.
	Impossible d'accéder à la programmation Réglages de mode et de paramètres	Le régulateur est protégé par un mot de passe.	Entrer votre mot de passe à 4 chiffres Si vous avez oublié votre mot de passe, entrez le mot de passe de secours (3000) pour déverrouiller le régulateur. Voir Verrouillage du clavier

Annexe

Position du capteur







Schéma électrique







North America

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nVent.com



nVent.com

©2019 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

RAYCHEM-IM-H60223-HWATECOGF-ML-1905